Hoval



Hoval

1 Simboli



Oprez

Pažnja

sva uputstva označena ovim simbolom kako bi sprečili povrede i/ili nesreće.

Ovaj simbol upozorava da postoji rizik od materijalne štete. Molimo Vas da se pridržavate datih uputstava kako bi isključili rizik od nastanka štete na uređaju ili na njegovim funkcijama.

Ovaj simbol upozorava na postojanje opasnosti od povreda. Molimo Vas pratite



Napomena

Ovaj simbol ukazuje na informacije o ekonomičnoj upotrebi opreme ili daje posebne savete.

2 Upotreba

2.1 Namenska upotreba

TempTronic RC je elektronski regulator za Hoval ventilacione uređaje sa recirkulacionim ili svežim vazduhom, serije TopVent® i TopVent® gas.

U namensko korišćenje takođe spada i pridržavanje propisa proizvođača u vezi montaže, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja uređaja (uputstvo za upotrebu). Svaki drugi način korišćenja uređaja smatra se nenamenskom upotrebom. Za eventualnu štetu prouzrokovanu takvim načinom rada, proizvođač ne snosi odgovornost.

2.2 Korisničke grupe

Sledeće korisničke grupe koriste različite radne nivoe:

Radni nivo	Korisnička grupa
Radni nivo 1:	Osobe koje su upoznate sa uputstvima za upotrebu
Radni nivo 2:	Osobe koje su upoznate sa uputstvima za upotrebu i koje su dobile uputstva i informacije o opasnostima od strane ovlašćenog lica
Radni nivo 3:	Hoval korisnički servis

Tabela 1: Korisničke grupe

2.3 Potencijalne opasnosti

TempTronic RC regulator ima savremeni dizajn i bezbedan je za upotrebu. Međutim,

uprkos svim preduzetim merama opreznosti, postoje potencijalne opasnosti, kao što su: opasnosti pri radu na električnim sistemima;

- opasnosti pri radu na gasovodu;
- opasnosti od tople vode pri radu na sistemu za snabdevanje uređaja toplom vodom;
- tokom servisiranja, sa uređaja mogu da padnu neki predmeti (npr. alati);
- prekidi u radu zbog neispravnih delova;
- kada obavljate radove unutar uređaja ili kada vršite radove na sistemu odvoda dimnih ٠ gasova, postoje opasnosti od opekotina usled dolaska u kontakt sa vrućim delovima uređaja.

Hoval

3 Osnovni principi

2.1 Radni elementi

Uređajem se upravlja putem četvororednog displeja i pet dugmeta:



Slika 1: TempTronic RC regulator

Dugme	Funkcija
Μ	Pomeranje u levoPočetni ekran: pristup glavnom meniju
ОК	 Potvrda vrednosti parametra Pomeranje u desno Početni ekran: direktan pristup podmeniju "Režim rada"
A	Povećanje vrednostiPomeranje na gore
$\overline{\nabla}$	Smanjenje vrednostiPomeranje na dole
i	prikaz liste alarma

Tabela 2: Funkcije dugmadi

Hoval

3.2 Radni nivoi

Postoje tri radna nivoa. Pristup radnom nivou 2 i 3 je zaštićen lozinkom.

Radni nivo	Korisnička grupa	Uloga
Radni nivo 1:	neobučen korisnik	 prikaz režima rada prikaz alarma
Radni nivo 2:	obučen korisnik	 osim gore navedenog: podešavanje režima rada podešavanje zadatih vrednosti temperatura podešavanje vremenskih programa prebacivanje između grejnog / rashladnog režima rada odabir jezika podešavanje vremena / datuma
Radni nivo 3:	Hoval korisnički servis	osim gore navedenog: podešavanje konfiguracionih parametara

Tabela 3: Radni nivoi TempTronic RC regulatora

3.3 Početni ekran

- Tokom rada uređaja, prikazuju se sledeće informacije:
- datum i vreme;
- trenutna sobna temperatura;
- trenutni režim rada uređaja u regulacionoj zoni (AUTO = automatski režim, MAN = ručni režim).



Slika 2: Početni ekran

Hoval

3.4 Prijavljivanje

29-02-2010 09:10 22.8 °C	Da biste pristupili glavnom meniju pritisnite dugme 🌆.
AUTO REC	
29-02-2010 09:10 Alarmi >Lozinka Podešenja 1	Koristite dugmad 📧 🖻 kako bi ste selektovali "Lozinka" i pritisnite 📧.
Lozinka Odjaviti >Prijaviti Odjaviti	Koristite dugmad 速 😇 kako bi ste selektovali "Prijaviti" i pritisnite 🚾.
Prijaviti 0.3.9.9	Redom podesite 4 broja lozinke (fabričko podešavanje: 0.3.9.9) koristeći dugmad 🛋 🗟 uz potvrdu sa 🚾.
Lozinka Odjaviti >Prijaviti Odjaviti	Vratite se na početni ekran: Pritisnite ^M dva puta. Zavisno od toga koju ste lozinku uneli, aktivan je radni nivo 2 ili 3.



Napomena Ukoliko prođe više od 10 minuta od zadnjeg pritiskanja dugmeta, bićete automatski odjavljeni. Aktiviraće se radni nivo 1.

Hoval

4 Struktura menija

Sledeće ilustracije strukture menija pokazuju maksimalnu konfiguraciju. Međutim, koji će od tih elemenata biti prikazani zavisi od:

- vrste ventilacionog uređaja koji se podešava;
- trenutnog radnog nivoa (lozinke).

4.1 Glavni meni

Podešenja 2	Radni nivo 3
>Režim rada	1
Alarmi	Radni nivo 1
Lozinka	J
Podešenja 1	Radni nivo 2

4.1 Meni "Režim rada"

Glavni meni			Podmeni ⁻	1			Podmeni 2
29-02-2010 Podešenia 2	09:10						
>Režim rada		OK	Režim ra	ada	OFF		
Lozinka			>Zona	0	AUTO	OK	Zona
Podešenja 1			Uredaj Uredaj Uredaj Uredaj Uredaj Uredaj	1 2 3 4 5 6	AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO		DOOR >AUTO OFF REC RECN REC1
			Uredaj	7	AUTO	-	SA2 SA1
			>Uredaj	Ţ	AUTO	M.	OFF >AUTO

Hoval

4.3 Meni "Alarmi"

Glavni meni			Podmeni ⁻	1			Podmeni 2
29-02-2010 Podešenja 2 Režim rada	09:10						
>Alarmi		OK	Alarmi				
Lozinka			Uredaj	8	OFF		
Podešenja 1			>Zbirni	alarm		OK	Zbirni alarm
			Uredaj	1	*		Ukljuceno
			>Uredaj	1	*	OK	Uredaj 1
							Pumpa za kond.
							>Ventilator !
							Gasni gorionik
							Revizija
							Senz. dop. vazduha
							Filter
							Vent spolj vazduha
							Mraz

4.4 Meni "Lozinka"



Objašnjenja:

Revizija = Revizioni prekidač Senz. dop. vazduha = Senzor temperature tretiranog (dovodnog) vazduha Vent spolj vazduha = Servomotor žaluzina mešaone komore Mraz = Mrazni termostat

Hoval

4.5 Meni "Podešavanja 1"

Glavni meni		Podmeni 1	l	Podmeni 2		Podmeni 3
20.02.2010 00.1	h					
Podešenia 2	5					
Režim rada						
Alarmi						
Lozinka						
>Podešenja 1	OK	Podešenja 1				
		Jezik	-			
		>Zadate vrednosti	1977	Zadate vrednosti		
		Ildeo spoli vazduha		Noc 15.0 °C		
		Grejanje/Hladenje		Mraz 5.0 °C		
		Vreme/Datum				
		>Program	OK	Program		
				Kalendar	10000	
				>Nedeljni program	OK	Nedeljni program 1
						Po Ut Sr Ce Pe Su Ne
						06:00 REC
						10:00 RECN
				>Kalendar	OK	Kalendar 1
						OFF
						11-08-2010
						24-08-2010
			-	** 1 1 1 1		
		>Udeo spolj vazduna	IMT:	Udeo spolj vazduna		
				Extern Ne		
		>Grejanje/Hladenje	OK	Grejanje/Hladenje		
				Hladenje		
				>Grejanje		
			1200			
		>Vreme/Datum	OK	Vreme/Datum		
		>Vreme/Datum	OK	Vreme/Datum Vreme 09:10 Datum Pe 26-02-2010		
		>Vreme/Datum	OK	Vreme/Datum Vreme 09:10 Datum Pe 26-02-2010		
		>Vreme/Datum	OK.	Vreme/Datum Vreme 09:10 Datum Pe 26-02-2010 Jezik		
		>Vreme/Datum >Jezik	OK OK	Vreme/Datum Vreme 09:10 Datum Pe 26-02-2010 Jezik Nederlands		
		>Vreme/Datum	OK OK	Vreme/Datum Vreme 09:10 Datum Pe 26-02-2010 Jezik Nederlands Deutsch		
		>Vreme/Datum	OK OK	Vreme/Datum Vreme 09:10 Datum Pe 26-02-2010 Jezik Nederlands Deutsch >English		

Hoval

4.6 Meni "Podešavanja 2"

Glavni meni	Podmeni 1	Podmeni 2	Podmeni 3
29-02-2010 09:10 > Podešenja 2 Režim rada Alarmi	∝ Podešenja 2 KI >Tip uredaja	∝ Tip uredaja	
Lozinka Podešenja 1	Opcije VarioTronic Temp dopun vazduha Ventilator RT korekcija Usporavanje CUR	MH, MK, CAU >GV DGV, NGV DHV, DKV, NHV, HV, C GA, MG	UM
	>Opcije	Opcije Pumpa za kond. No >Kont. na kapiji No Filter No	
	>VarioTronic	<pre>VarioTronic Stepen 2 >Letnje pomeranje Stepen 1</pre>	• Letnje pomeranje
		>Stepen 1	Stepen 1 ISO 1 40 ° A 1 1.0 °/K R 1 2.0 °/K
	>Temp dupun vazduha	Temp dupun vazduha Maksimum 60 °C Minimum 15 °	
	>Ventilator	Ventilator Usporavanje 5 mi: Meko start. 0 mi: Odlož. ukljuc 0 mi:	n n n
	>RT korekcija	RT korekcija 0.0 °C	
	>Usporavanje CUR	• Usporavanje CUR 10 min	
	>KI	iow KI 10	

Objašnjenja:

Stepen = Brzina ventilatora Usporavanje = Vreme dodatnog rada ventilatora nakon signala za isključenje RT korekcija = Korekcija očitavanja sobne temperature

Hoval

5 Režimi rada

5.1 Promena režima rada

Režim rada uređaja može se promeniti na dva nivoa:

• na nivou zone:

U meniju "Režim rada" - "Zone", selektujte automatski režim rada (saglasan nedeljnom programu) ili ručno izaberite željeni režim rada zone.

na nivou uređaja:
 U meniju "Režim rada" - "Uređaj br. _", selektujte automatski režim rada (saglasan parametrima regulacione zone) ili ručno isključite uređaj.

5.2 Spisak režima rada

OFF	Isključeno
REC	Recirkulacija
RECN	Recirkulacija noću
REC1	Recirkulacija pri prvoj - manjoj brzini ventilatora
SA2	Dovođenje svežeg vazduha pri drugoj - većoj brzini ventilatora
SA1	Dovođenje svežeg vazduha pri prvoj - manjoj brzini ventilatora
DOOR	Kontakt na vratima
AUTO	Automatski režim



Napomena

Detaljnije informacije o režimima rada pojedinih ventilacionih uređaja možete pronaći u dokumentaciji za određeni tip uređaja.

Preduslov: mora biti aktivan radni nivo 2 ili 3 (za prijavljivanje pogledajte naslov 3.4).

Primer

Želite da ručno isključite uređaj br. 1 (Unit 1).

29-02-2010 09:10 22.8 °C AUTO REC	Da biste pristupili glavnom meniju pritisnite dugme M.
29-02-2010 09:10 Podešenja 2 >Režim rada Alarmi	Koristite dugmad 📧 🖻 kako bi ste selektovali "Režim rada" i pritisnite 🚾.
Režim rada Zona >Uredaj 1 Uredaj 2	Koristite dugmad 📧 🔽 kako bi ste selektovali "Uredaj 1" i pritisnite 🚾.
Uredaj 1 >OFF AUTO	Koristite dugmad 📧 🔽 kako bi ste selektovali "OFF" i pritisnite 🚾.
	Vratite se na početni ekran: Pritisnite M dva puta.

Hoval

6 Podešavanje zadatih vrednosti

Preduslov: mora biti aktivan radni nivo 2 ili 3 (za prijavljivanje pogledajte naslov 3.4).

 Primer Želite da podesite sleo Sobna dnevna temper Sobna noćna tempera Temperatura zaštite od 	leće zadate vrednosti temperatura: atura
29-02-2010 09:1 22.8 °C AUTO REC	Da biste pristupili glavnom meniju pritisnite dugme M.
29-02-2010 09:1 Lozinka >Podešenja 1 Podešenja 2	 Koristite dugmad kako bi ste selektovali "Podešenja 1" i pritisnite .
Podešenja 1 Jezik >Zadate vrednosti Program	Koristite dugmad 📧 🗟 kako bi ste selektovali "Zadate vrednosti" i pritisnite 🔤.
Zadate vrednosti Dan 20.0 ° Noc 15.0 ° Mraz 5.0 °	Koristite dugmad kako bi ste podesili "22 °C" i pritisnite Koristite dugmad kako bi ste podesili "14 °C" i pritisnite Koristite dugmad kako bi ste podesili "5 °C" i pritisnite kako bi ste podesili "5 °C" i pritisnite Koristite dugmad kako bi ste podesili "5 °C" i pritisnite Kako bi ste podesili ste pode

Vratite se na početni ekran: Pritisnite M dva puta.

7 Programiranje vremena uključenja

Preduslov: mora biti aktivan radni nivo 2 ili 3 (za prijavljivanje pogledajte naslov 3.4).

7.1 Nedeljni program

Nedeljni program se koristi za definisanje redovnih vremena uključenja sistema u toku sedmice. Možete definisati maksimalno deset nedeljnih programa, svaki sa dva vremena uključenja. Dnevni program se dodeljuje svakom nedeljnom programu i definiše kojim danima se izvršavaju komande uključenja. Dostupni su sledeći dnevni programi:

- Ponedeljak Nedelja
- Ponedeljak Petak
- Subota Nedelja
- pojedinačni dani u sedmici (Ponedeljak, Utorak, ...).

Hoval

Primer

Želite da isprogramirate sledeće režime rada:

Dani	Period	Režim rada				
Ponedeljak – Petak	00:00 - 06:30 06:30 - 07:30	RECN				
	07:30 – 17:00	SA2				
Subata Nadalia	17:00 - 24:00					
Subola – Nedelja	00.00 - 24.00	REGIN				
29-02-2010 0	9:10 Da bis	te pristupili gla	vnom meniju pritisnite dugme M.			
22.8 °C AUTO I	REC					
29-02-2010 09:10 Koristi Lozinka 1"ipr >Podešenja 1 Podešenja 2		te dugmad 🗟 itisnite 🔤.	👻 kako bi ste selektovali "Podešenja			
Podešenja 1 K Zadate vrednosti p >Program Udeo spolj vazduha		Koristite dugmad 📧 🔄 kako bi ste selektovali "Program" i pritisnite 🚾.				
Program Kalendar >Nedeljni progra	ogram Koristi Calendar progra Jedeljni program		kako bi ste selektovali "Nedeljni			
Nedeljni program 1 OFF Koristi 00:00 progra 00:00		rajte nedeljni program 1: pritisnite ok. tite dugmad 🐨 kako bi ste selektovali dnevni am "Po Ut Sr Ce Pe" i pritisnite ok.				
Nedeljni program 1Tačka uPo Ut Sr Ce PeKoristit00:00 RECNTačka u06:30 RECKoristit		uključenja 1: te dugmad uključenja 2: te dugmad	 kako bi ste podesili "00", "00", "RECN" pritiskajući dugme ok svaki put. kako bi ste podesili "06", "30", "REC" pritiskajući dugme ok svaki put. 			
	Dabis	ste prešli na ne	deljni program 2: pritisnite 📧.			
Nedeljni program OFF 00:00 00:00	n 2 Aktivir Korist progra	ajte nedeljni pr te dugmad m "Po Ut Sr	ogram 2: pritisnite ^{ok} . kako bi ste selektovali dnevni Ce Pe" i pritisnite ^{ok} .			
Nedeljni program Po Ut Sr Ce Pe 07:30 SA2 17:00 RECN	n 2 Tačka Korist Tačka Korist	uključenja 1: te dugmad uključenja 2: te dugmad	kako bi ste podesili "07", "30", "SA2" pritiskajući dugme σκ svaki put.			
	Na sliù i nede	an način isprog ju.	gramirajte nedeljni program 3, za subotu			
	Vratite	se na početni	ekran: Pritisnite 🏧 četiri puta.			

Hoval

,,

7.2 Kalendar

Kalendar možete koristiti za prebacivanje rada sistema u režim "OFF" ili "RECN" za definisani vremenski period (npr. tokom praznika). Možete definisati najviše pet takvih perioda.

Primer

Želite da prebacite režim rada sistema u "OFF" od 4. do 15. avgusta 2010.

29-02-2010 09:10 22.8 °C	Da biste pristupili glavnom meniju pritisnite dugme M.
AUTO REC	
29-02-2010 09:10 Lozinka >Podešenja 1 Podešenja 2	Koristite dugmad 🗟 🗟 kako bi ste selektovali "Podešenja 1" i pritisnite 📧.
Podešenja 1 Zadate vrednosti >Program Udeo spolj vazduha	Koristite dugmad 📧 🗺 kako bi ste selektovali "Program" i pritisnite 🚾.
Program >Kalendar Nedeljni program	Koristite dugmad 🗟 😇 kako bi ste selektovali "Kalendar" i pritisnite 🏊
Kalendar 1 Iskljuceno	Da biste aktivirali kalendar 1: pritisnite ^{ok} . Koristite dugmad R S kako bi ste selektovali režim rada "OFF" i pritisnite ^{ok} .
Kalendar 1 OFF 04-08-2010 15-08-2010	Početni datum: Koristite dugmad kako bi ste podesili "04", "08", "2010 pritiskajući dugme kako bi ste podesili "04", "08", "2010 Krajnji datum: Koristite dugmad kako bi ste podesili "15", "08", "2010 pritiskajući dugme kako bi ste podesili "15", "08", "2010

Vratite se na početni ekran: Pritisnite M četiri puta.

Hoval

8 Alarmi

Sistem nadzire sam sebe. Svi alarmi se registruju u listi alarma i prikazuju se na Temp-Tronic RC regulatoru. Alarmi prioriteta A se takođe prikazuju i preko zbirnog alarma (ukoliko je ugrađen).

8.1 Lista alarma

Alarm	Reakcija sistema	Prioritet
Kondenz pumpa	Uređaj prelazi u režim rada "Off".	А
Ventilator	Uređaj prelazi u režim rada "Off".	А
Gasni gorionik	Uređaj prelazi u režim rada "Off".	А
Revizioni prekidač	-	В
Senzor temperature tretiranog vazduha	Sistem nastavlja da radi sa minimalnim kapacitetom sve do otklanjanja greške. Zatvaraju se žaluzine svežeg vazduha. Tretirani vazduh se uduvava horizontalno u prostoriju.	В
Filter	-	В
Žaluzine svežeg vazduha	Uređaj prelazi u režim rada "Off".	А
Zaštita od smrzavanja	 Uređaj prelazi u režim rada "Off"; Uključuje se cirkulaciona pumpa grejnog / rashladnog sistema; Otvara se trokraki mešni ventil grejnog kruga. 	A

U slučaju prekida električnog napajanja:

• na prvom uređaju, isključuju se svi uređaji u regulacionoj zoni;

• na ostalim uređajima, isključuje se uređaj na kojem je prekinuto napajanje.

Ukoliko se ponovo uspostavi električno napajanje, uređaji se automatski vraćaju u prethodni režim rada.

8.2 Obrada alarma

29-02-2010	09:10		Alarm	09:10
22.8 °C AUT	O REC	\Leftrightarrow	22.8 °C	MAN OFF

Postupak za obradu alarma:

- Otvorite podmeni "Alarms".
- Ukoliko je potrebno: isključite zbirni alarm.
- Identifikujte koji je alarm u pitanju i na kom uređaju se prikazuje.
- Otklonite kvar.



Napomena

Detaljnije informacije o otklanjanju kvarova možete pronaći u tehničkoj dokumentaciji za određeni tip uređaja.

• Kada otklonite kvar, uređaj se automatski vraća u prethodni režim rada. Nije potrebno da potvrdite alarm.

Hoval

Primer

Na uređaju br. 1, neispravan je servomotor žaluzina za svež / recirkulacioni vazduh. Na ekranu trepće "Alarm" i aktiviran je signal zbirnog alarma (upozoravajuća lampica, sirena i slično).

Alarm 22.8 °C MA	09:10 N OFF	Da biste pristupili glavnom meniju pritisnite dugme M.
29-02-2010 Režim rada >Alarmi Lozinka	09:10	Koristite dugmad 📧 ा kako bi ste selektovali "Alarmi" i pritisnite 🚾.
Alarmi Uredaj 8 >Zbirni alarm Uredaj 1	*	Koristite dugmad 💽 🗺 kako bi ste selektovali "Zbirni alarm" i pritisnite 📧.
Zbirni alarm Ukljuceno		Da bi ste isključili zbirni alarm: pritisnite 🧰.
Zbirni alarm Iskljuceno		Da bi ste se vratili na podmeni "Alarmi": pritisnite M.
Alarmi Zbirni alarm >Uredaj 1 Uredaj 2	*	Pored uređaja na kojem se desio kvar, pojavljuje se trepćuća oznaka "*". Koristite dugmad 📧 🖻 kako bi ste selektovali uređaj br. 1 i pritisnite 🚾.
Uredaj 1 Filter >Vent. spolj · Pumpa za kond	vazd ! d.	Aktivirani alarm je označen sa "!". Pročitajte tehničku dokumentaciju za odgovarajući tip uređaja kako biste saznali kako da otklonite kvar.

Vratite se na početni ekran: Pritisnite M tri puta.