

Ventilacioni sistemi

Sistemska regulacija za TopVent[®] C-SYS

Uputstvo za rukovanje



TopTronic[®] C

Sistemza regulacija za TopVent® C-SYS 4 216 689-rs-03



1	Primena	3
1.1	Namensko korišćenje	. 3
1.2	Korisničke grupe	. 3
2	Osnovni principi	4
2.1	Radni elementi	. 4
2.2	Elementi ekrana	. 4
2.3	Skraćenice	. 5
2.4	Režimi rada	. 6
2.5	Pregled sistema	. 8
2.6	Unos lozinke	. 8
2.7	Odjava	. 9
2.8	Podešavanje datuma i vremena	. 9
3	Meni	10
4	Primeri podešavanja	12
4.1	Promena režima rada	12
4.2	Podešavanje sobne temperature	13
4.3	Programiranje nedeljnog kalendara	14
5	Info meni	16
5.1	Info meni zone	16
5.2	Info meni uređaja sa svežim vazduhom	18
5.3	Info meni recirkulacionog uređaja	20
6	Radni meni zone	22
7	Alarmi	<u>24</u>
7.1	Prikaz alarma	24
7.2	Obrada alarma	25
7.3	Lista alarm	26
8	Podesivi parametri	<u>29</u>

1 Primena

1.1 Namensko korišćenje

Zonski regulator sa upravljačkim panelom je korisnički terminal koji čini Hoval decentralizovani ventilacioni sistem jednostavnim za rad i nadzor. On korisniku omogućava pristup svim informacijama i podešavanjima koja su potrebna za normalan rad sistema.

- Prikaz i podešavanje režima rada
- Prikaz temperatura i podešavanje zadate sobne temperature
- Prikaz i programiranje nedeljnog kalendara
- Prikaz i upravljanje alarmima
- Zaštita lozinkom

Namensko korišćenje uređaja takođe podrazumeva i poštovanje uputstava za rad. Svaki drugi način korišćenja uređaja smatra se nenamenskom upotrebom. Za eventualnu štetu prouzrokovanu takvim načinom rada, proizvođač ne snosi odgovornost.

1.2 Korisnička grupa

Postoje dva nivoa korisnika:

Korisnički nivo	Korisnička grupa	Prava pristupa	Pristup
Gost	Neobučeni korisnici	 Očitavanje 	Slobodan
Korisnik	Obučeni korisnici	 Očitavanje Unošenje Kalendar Zadate vrednosti Radni parametri Potvrda alarma 	Zaštićen lozinkom Fabrička lozinka: 12345

2 Osnovni principi

2.1 Radni elementi

Uređaj sadrži 8-redni ekran i 6 dugmeta:



Ikona	Značenje
	Prikaz liste alarma (jednom kratko pritisnite) Resetovanje alarma (pritisnite i držite oko 3 sekunde) Dugme trepće: Pojavio se novi alarm. Dugme stalno svetli: Potvrđeni alarm je još uvek prisutan.
Ο	Otvara aktivno funkcijsko polje Poziva Glavni meni (Main menu) Snima/briše podešene vrednosti
5	Vraćanje na Pregled (Overview) Izlaz bez snimanja
1	Prelaz gore u višestraničnom meniju Povećanje vrednosti
4	Prelaz na sledeće funkcijsko polje Potvrda vrednosti
↓	Prelaz dole u višestraničnom meniju Smanjenje vrednosti

2.2 Elementi ekrana

Ikonice uopšteno

Ikonica	Značenje
Ĥ	Gost korisnički nivo
í.	Korisnik korisnički nivo
i	Informacije o sistemu
ŀ	Alarm ■ Simbol trepće: Pojavio se novi alarm. ■ Simbol stalno svetli: Potvrđeni alarm je još uvek prisutan.

Hoval

Ikonice u listi alarma

Ikonica	Značenje
	Prikazuje alarm koji se mora potvrditi.
!	Prikazuje potvrđeni alarm čija greška još nije otklonjena.
*	Prikazuje privremeni alarm koji se mora potvrditi.

2.3 Skraćenice

Kategorija	Skraćenica	Značenje
Vrsta uređaja	REMU	Uređaji sa ubacivanjem svežeg vazduha
	RECU	Recirkulacioni uređaji
Režimi rada zone	AUTO	Automatski režim rada
	CPR	Zaštita od pothlađivanja
	DES	Destratifikacija
	ES	Prinudno isključenje (zona)
	EXT	Spoljna komanda iz nadzornog sistema zgrade (BMS)
	NCS	Noćno hlađenje
	OPR	Zaštita od pregrevanja
	OPTC	Početak optimizacije hlađenja
	OPTH	Početak optimizacije grejanja
	REC	Recirkulacija
	REC1	Recirkulacija brzina 1
	RECU_C	Praćenje recirkulacionih uređaja, hlađenje
	RECU_H	Praćenje recirkulacionih uređaja, grejanje
	SA1	Ubacivanje svežeg vazduha brzina 1
	SA2	Ubacivanje svežeg vazduha brzina 2
	ST	Pripravnost
Režimi rada	L_AUTO	Automatski rad
uređaja	L_DEL_REC	Produženi rad za sušenje izmenjivača (lokalni)
	L_DOOR	Vazdušna zavesa (lokalni)
	L_ES	Prinudno isključenje (lokalni)
	L_FCD	Havarijski rad (lokalni)
	L_OFF	Isključeno (lokalni)
	L_REC	Recirkulacija (lokalni)
	L_REC1	Recirkulacija brzina 1 (lokalni)
	L_SA1	Ubacivanje svežeg vazduha brzina 1 (lokalni)
	L_SA2	Ubacivanje svežeg vazduha brzina 2 (lokalni)
	S_FRPR	Bezbednosni rad, zaštita od mraza
	S_MANU	Bezbednosni rad, fiksna vrednost
	S_PREH	Bezbednosni rad, predgrevanje

2.4 Režimi rada

Oznaka	Režim rada	REMU	RECU
SA2	Ubacivanje vazduha brzina 2 Uređaj radi na brzini 2 (pun protok vazduha). Zadata vrednost dnevne temper- ature prostorije je aktivna. Uređaj ubacuje svež vazduh u prostoriju. Regulacija odnosa svežeg vazduha se može izabrati:	•	
	<u>Stalni odnos svežeg vazduha:</u> Uređaj radi neprekidno sa podešenim odnosom svežeg vazduha. Grejni/rashladni kapacitet se reguliše prema potrebama za grejanjem/hlađenjem.		
 Promenljiv odnos svežeg vazduha: Sistem reguliše odnos svežeg vazduha u zavisnosti od tempera-ture. Podeš odnos svežeg vazduha služi kao minimalna vrednost. Ako temperaturni odnosi dozvoljavaju, uvodi se više svežeg vazduha u prostoriju i koristi se za besplatno grejanje i hlađenje (free cooling). Tek kada se ovaj potencijal u potpunosti iskoristi, uključiće se grejanje/hlađenje putem izmenjivača toplote po potrebi. Ako je ugrađeni kombinovani senzor u prostoriji (opcija), sistem dodatno kontroliše odnos svežeg vazduha u zavisnosti od njegovog kvaliteta. Ako nema potrebe za grejanjem, žaluzina svežeg vazduha se otvori na 100% u slučaju da je kvalitet vazduha loš. Kada se dostigne podešena vrednost CO₂ ili VOC u prostoriji, žaluzina svežeg vazduha se ponovo zatvori na podešenu minimalnu vrednost. 			
	Napomena U cilju uštede energije, uređaj uvek radi sa odnosom svežeg vazduha tokom grejanja podešenim na minimum.		
SA1	Dovođenje vazduha brzina 1 Isto kao SA2. ali uređaj radi samo u prvoj brzini (smanjen protok vazduha)	•	
REC	Recirkulacija Uključen/Isključen recirkulacioni režim rada sa TempTronic algoritmom: ukoliko postoji zahtev za grejanjem ili hlađenjem, uređaj usisava sobni vazduh, zagreva ili ohladi ga i ponovo vraća u prostoriju. Zadata dnevna sobna temp. je aktivna. Protok se reguliše pomoću 2 brzine ventilatora.	•	•
DES	 Destratifikacija: Kako bi izbegli skupljanje toplote ispod plafona, trebalo bi uključiti ventilator i kada nema zahteva za grejanjem ili hlađenjem (bilo u trajnom radu ili u on/off radu zavisno od temperature vazduha ispod plafona, po želji). 	•	•
	Napomena Ako je potrebno, režim rada 'Destratifikacija' će se podesiti tokom puštanja u pogon. od strane Hoval servisera.		
REC1	Recirkulacija brzina 1 Isto kao REC, ali uređaj radi samo u brzini 1. (smanjen protok vazduba)	•	•
DES	 Destratifikacija: Isto kao REC, ali uređaj radi samo u brzini 1 	•	•

Oznaka	Režim rada	REMU	RECU
ST	Pripravnost	•	•
	Uređaj je isključen, spreman za rad. Sledeće funkcije će se aktivirati po potrebi:		
CPR	Zaštita od pothlađivanja prostorije:	٠	•
	Ukoliko sobna temperatura padne ispod podešene vrednosti za zaštitu od poth-		
OPR	Zaštita od predrevanja prostorije:	•	•
	Zastita od pregrevanja prostorije: Ukoliko sobna temperatura poraste iznad podešene vrednosti za zaštitu od pregrevanja, uređaj rashlađuje prostoriju u recirkulacionom režimu. Ukoliko temperaturni uslovi dozvoljavaju hlađenje spoljašnjim vazduhom, uređaj auto- matski prelazi u režim poćno blađenje (NCS) radi uštede energije		
NCS	Noćno hlađenje: Ukoliko sobna temperatura poraste iznad podešene vrednosti za noćno hlađenje i trenutna vrednost temperature svežeg vazduha to omogućava, uređaj uduvava hladan svež vazduh u prostoriju i odsisava topao vazduh iz nje.	•	
L_OFF	Isključeno (lokalni režim rada)	•	•
	Uređaj je isključen. Zaštita od smrzavanja ostaje aktivna.	_	_
 Prinudno grejanje Uređaj usisava sobni vazduh, zagreva ga i ponovo vraća u prostoriju. Prinuc grejanje se aktivira premošćavanjem kontakta u regulacionom modulu. Na p može se koristiti za grejanje objekta pre puštanja u rad regulacionog sistema slučaju kvara regulatora u toku grejne sezone. 			
	Prinudno grejanje može po potrebi aktivirati Hoval korisnički servis.	•	
	Prinudno grejanje će se aktivirati kad se uređaj priključi na napajanje (samo kad nema bus komunikacije sa zonskim kontrolerom).		•

2.5 Pregled sistema

U Pregledu (Overview) prikazane su sledeće informacije:



2.6 Unos lozinke





Napomena

Korisnik se automatski odjavljuje ukoliko protekne više od 15 minuta bez pritiskanja dugmadi. Tada korisnički nivo Gost postaje aktivan.

Hoval

2.7 Odjavljivanje



2.8 Promena vremena i datuma



3 Meni



Napomena

Elementi koji se pojavljuju na Vašem ekranu mogu se razlikovati od ovog prikaza. To zavisi od vrste montiranih uređaja i njihovih opcija.





4 Primeri podešavanja

4.1 Promena režima rada

Primer:

Režim rada zone trebamo podesiti na automatski, prema nedeljnom kalendaru. Preduslov: aktivan Korisnik korisnički nivo (za unos lozinke pogledajte deo 2.6).

Øverview i 01∕01 ZONE Mode SA2 REMU 01 02 RECU 61 62 10:18 ! 6 30.06.22	 U Overview (sa kursorom na 'ū') pritisnite dugme O. Pojavljuje se Main Menu.
Main menu 2/5 G Overview Deeratins menu Weekly calendar Date/Time Losout	 U Main Menu, idite na 'Operating menu' sa ↑↓. Potvrdite sa ↓.
Operating menu 01/05 ZONE REMU Operating mode: 8 1=ST/2=SA1/3=SA2 4=REC1/5=REC/6=EXT 7=AUTO Fresh air ratio: FIX 10:18 & 30.06.22	 U Operating menu, idite na polje za unos sa €. Podesite vrednost '7' sa ↑ ↓. Potvrdite unos sa €.
<pre> Perating menu 01/05 ZONE REMU Operating mode: 7 1=ST/2=SA1/3=SA2 4=REC1/5=REC/6=EXT 7=AUT0 Fresh air ratio: FIX 10:18</pre>	 Nazad na Main Menu: Pritisnite O. <i>ili</i> Nazad na Overview: Pritisnite 5.



Napomena Za detaljnije informacije o režimima rada videti deo

"2.4 Objašnjenja režima rada".

4.2 Podešavanje željene vrednosti sobne temperature

Primer:

Željenu vrednost sobne temperature trebamo podesiti na 22 °C.

Preduslov: aktivan Korisnik korisnik i nivo (za unos lozinke pogledajte deo 2.6).

Dverview i 01/01 ZONE Mode SA2 REMU 01 02 RECU 61 62	 U Overview (sa kursorom na 'û') pritisnite dugme O. Pojavljuje se Main Menu.
Main menu 2/5 G Overview Uperating menu Weekly calendar Date/Time Logout	 U Main Menu, idite na 'Operating menu' sa ↑↓. Potvrdite sa ↓.
■Perating menu 01/05 ZONE REMU Operating mode: 7 1=ST/2=SA1/3=SA2 4=REC1/5=REC/6=EXT 7=AUTO Fresh air ratio: FIX 10:18 습 30.06.22	Idite na stranu 2 radnog menija (Oper- ating menu) sa ↓.
Operating menu 02/05 ZONE Room temp. setpoints: Day (heating) 24.0% Day (cooling) 25.0% Cool prot. 15.0% Overheat prot. 27.0% 10:18 & 30.06.22	 Na strani 2 idite na polje za unos željene vrednosti dnevne sobne temperature sa
Operating menu 02/05 ZONE Room temp. setpoints: Day (heating) ■22.0% Day (cooling) 23.0% Cool prot. 15.0% Overheat prot. 27.0% 10:18 & 30.06.22	 Nazad na Main Menu: Pritisnite O. ili Nazad na Overview: Pritisnite 5.

4.3 Programiranje nedeljnog kalendara

Nedeljni kalendar se koristi za definisanje tačaka prelaza režima rada uređaja tokom kalendarske nedelje. Možete uneti do 50 tačaka prelaza.

Napomena

Ukoliko se sistem sastoji od uređaja sa svežim vazduhom i recirkulacionih uređaja, nedeljni kalendar se odnosi na uređaje sa svežim vazduhom. Recirkulacioni uređaji se tada uključuju zavisno od potreba za grejanjem/hlađenjem.

Primer:

H

Treba programirati sledeće režime rada:

Dan	Vreme	Režim rada
Mo – Fr	06:30	SA2
Mo – Fr	17:00	ST

(Objašnjenje: u toku radnog vremena 06:30-17:00 od Ponedeljka do Petka uređaji rade sa svežim vazduhom, van tog vremena uređaji su u stanju pripravnosti.) Preduslov: aktivan Korisnik korisnički nivo (za unos lozinke pogledajte deo 2.6).

Wverview i 01∕01 ZONE 01 Mode SA2 REMU 01 02 RECU 61 62	 U Overview (sa kursorom na 'ū') pritisnite dugme O. Pojavljuje se Main Menu.
Main menu 375 6 Overview Operating menu Weekly calendar Date/Time Logout	 UMainMenu,iditena'Week l⊌calendar'sa
Weekly calendar 0∕00 IDX Day Time Mode ∎New Mon 00:00 ST	 U Weekly calendar, idite na dan sa ←. Podesite vrednost 'Mon' sa ↑ ↓. Idite na sate sa ←. Podesite vrednost 'Ø6' sa ↑ ↓. Idite na minute sa ←. Podesite vrednost '3Ø' sa ↑ ↓.
	 Idite na režim rada sa 4. Podesite vrednost '5A2' sa ↑ ↓. Sačuvajte tačku prelaza sa 0.
Weekly calendar 0/05 IDX Day Time Mode ■New Tue 06:30 SA2 01 Mon 06:30 SA2 02 Tue 06:30 SA2 03 Wed 06:30 SA2 04 Thu 06:30 SA2	 Idite na dan sa <./li> Podesite vrednost 'Tue' sa ↑ ↓. Sačuvajte tačku prelaza sa O. Na isti način, unesite tačke prelaza za dane od Srede (Wednesday) do Petka (Friday).

IDX New 01 02 03 04	Day Mon Mon Tue Wed Thu	Time 17:00 06:30 06:30 06:30 06:30	Mode SA2 SA2 SA2 SA2 SA2 SA2
Weekl	y ca)	lendar	0/10
IDX	Day	Time	Mode

Weekly calendar 0/05

Weekl	a car	endar.	0/10
IDX	Day	Time	Mode
New	Tue	06:30	ST
01	Mon	06:30	SA2
02	Mon	17:00	ST
03	Tue	06:30	SA2
04	Tue	17:00	ST

Idite na dan sa 4.

- Podesite vrednost 'Mon' sa **↑ ↓**.
- Za sate, minute i režim rada, podesite '17', '00' i '5T' jedno za drugim.
- Sačuvajte tačku prelaza sa O.
- Idite na dan sa
- Podesite vrednost 'Tue' sa **↑ ↓**.
- Sačuvajte tačku prelaza sa O.

Idite na prvu kolonu sa <./li>
Šetajte kroz prikaz sa ↑ ↓.

- Na isti način, unesite tačke prelaza za dane
- od Srede (Wednesday) do Petka (Friday).
- Nakon završetka nedeljnog kalendara idite nazad na Overview sa 5.

Provera nedeljnog kalendara

Week1	y_cal	lendar	10/10
IDX	Day	Time	Mode
06 196	Wed	17:00	ŝt
07	Thu	06:30	ŜÁ2
08	Thu	17:00	ST
09	Fri	06:30	SH2

Brisanje tačke prelaza

Weekl	y cal Dau	lendar	3/06 Mode
New	Tue	06:30	SA2
01	rion	06:30	SHZ
02	Tue	06:30	SA2
■03	Wed	06:30	SA2
04	Thu	06:30	SA2

- Idite na željenu tačku prelaza sa A 4.
- Obrišite tačku prelaza sa O.

Hoval

5 Info meni



Napomena

Elementi koji se pojavljuju na Vašem ekranu mogu se razlikovati od ovog prikaza, zavisno od vrste montiranih uređaja i njihovih opcija.

5.1 Info meni zone

📕nfo menu

20NE Fresh air temp. 6.0% Room temperature 21.2% Room t. setpoint 21.0% Deerating mode SA2 10:18 <u>0</u> 30.06.22	 Trenutna temperatura Trenutna sobna tempe Željena sobna temper Trenutni režim rada zo
nfo menu 02/05 20NE Heat demand 1/ 57.7% Cool demand 0 Changeover valves Heat	Prikaz na ekranu: Omogućeno grejanje Potreba za grejanjem Omogućeno hlađenje Pozicija ventila za pro

01/05

■ Na sledeću stranu prelazite sa ↓.

Prikaz na ekranu:

- renutna temperatura svežeg vazduha
- renutna sobna temperatura
- eljena sobna temperatura
- renutni režim rada zone

Info me	nu	02/05
Heat de	mand	1∕ 57.7℃ 0
Changed	ver va	alves Heat
10:18	é	30.06.22

Info menu	03/05
ZONE	
External enabl	ling
Heatins	3
Room air qual.	. 905ppm
Sp.r.air qual.	. 800ppm
REMU:AQ-Mode a	active
10:18 🔒	30.06.22

- Pozicija ventila za promenu režima grejanje/hlađenje
- Prikaz na ekranu:
- Spoljno omogućeno grejanje/hlađenje

(odnosi se na automatsku promenu) Sa kombinovanih senzorom prostorije:

- Trenutni kvalitet vazduha u prostoriji
- Zadatu vrednost kvaliteta vazduha
- Uključen/isključen režim rada AQ



Napomena

Aktivan režim rada AQ (kvalitet vazduha): Uređaji sa ubacivanjem vazduha rade sa 100% odnosom svežeg vazduha.

∎nfo menu ZONE	03/05
External setting	
He	ating

Prikaz na ekranu:

Spoljni signal grejanje/hlađenje (pokazuje ručno prebacivanje)

Info mer	nu	0×	4/05
External	setF	oint	
fresh ai	r rat	;e ⊠∠(10%
Button R	ÉC	0/(Ĵff
10:18	ê	30.06	5.22

Prikaz ekrana:

- Spoljno zadavanje udela svežeg vazduha
- Dugme za izbor režima rada ST
- Dugme za izbor režima rada REC

Aktiviranje dugmeta za izbor režima rada:

- Idite na dugme sa 4.
- Podesite vrednost na '1' sa **↑**.
- Potvrdite sa 4.
- Prikaz na ekranu se menja na '0/ On'.

Uređaji rade u izabranom režimu rada narednih 30 minuta a zatim se vraćaju na automatski režim. (Vreme rada se može podesiti u Radnom meniju "Operating menu".)

Ponovnim pritiskom na dugme, vraća se u prethodni režim rada.

Uređaji rade u prikazanom režimu sve dok se spoljnim signalom ne vrate na režim rada "Auto".

Info menu	ł	05/05
Operatins REMU	a selecto	or 5A2
External fan	extract	air Øm3/b
10:18	ê 30.	06.22

Prikaz na ekranu: Spoljno zadavanje režima rada

Opcionalno za TopVent[®] SH/SC/SHC: Signal za spoljni odsisni ventilator

5.2 Info meni od uređaja sa svežim vazduha

Mnfo menu REMU 01 Mo Supply ain Supply ain Return ten Mixed air	ode: - te - se np. tem	SA2 MP tp	01/0 32.5 32.7 40.0 0.0	0°°°°°
10:18	ê -	30.0	36.2:	2

	Na	sledeću	stranu	prelazite	sa •	₽.
--	----	---------	--------	-----------	------	----

Prikaz ekrana:

- Trenutni režim rada uređaja
- Trenutna temperatura ubacnog vazduha
- Zadata temperatura ubacnog vazduha
- Povratna temperatura vode
- Temperatura mešanog vazduha

📕nfo menu	02/06
REMU 01 Mode	e: SA2
Heating val	ve 78%
Cooling val	/e _0%
Air-Injector	n 10%
Recircul. da	amper 10%
A	70 07 00
10:18	30.06.ZZ

∎nfo menu 02⁄06 REMU 01 Mode: SA2 Gas burner 0%	
Air-Injector 10% Recircul. damper 10% Gas status 0 10:18 A 30.06.22	

Info menu RFMU Ø1	03/06
Supply air temperature Min limit < Max limit >	alarms ■ 5.0% 60.0%
10:18 🔒	30.06.22

Info mer	iu	04/06
Pumps		DO /DI
Cooling	PUMP	Off/Off
SUPPI9 a	nr fa	n 0%
10:18	Ĥ	30.06.22

∎nfo menu REMU 01	04/06
Supply air fan	0%
AlarmB: 0 L: 0	W: 0
10:18 û 30.	06.22

Prikaz kod uređaja sa izmenjivačem za

grejanje/hlađenje:

- Trenutni režim rada uređaja
- Pozicija ventila za grejanje
- Pozicija ventila za hlađenje
- Pozicija vrtložne komore
 - 0 % = Vertikalno uduvanje
- 100 % = Horizontalno uduvanje
- Pozicija od recirkulacione žaluzine

Prikaz kod gasnih uređaja:

- Trenutni režim rada uređaja
- Komandni signal gasnog grejača
- Pozicija vrtložne komora
 - 0 % = Vertikalno uduvanje 100 % = Horizontalno uduvanje
- Pozicija od recirkulacione žaluzine
- Stanje gasnog grejača
- Prikaz ekrana:
- Donja granica temperature dovodnog vazduha
- Gornja granica temperature dovodnog vazduha

Alarm se uključuje ukoliko je temperatura dovodnog vazduha van ovih granica.

Prikaz kod uređaja sa izmenjivačem za grejanje/hlađenje:

- Pumpa za grejanje: komanda za uključenje i povratna informacija
- Pumpa za hlađenje: komanda za uključenje i povratna informacija
- Trenutni protok vazduha (u % od nazivnog protoka)

Prikaz kod gasnih uređaja:

- Trenutni protok vazduha (u % od nazivnog protoka)
- Kod greške gorionika
 B..... Greške (zaustavlja rad)
 L..... Privremene greške
 - W..... Upozorenja

Podešavanje granica:

- Idite na granicu sa 4.
- Podesite vrednost sa [↑] [↓].
- Potvrdite sa 4.

Info menu	05/06
REMU 01	
Air-Injector	
Room temp. start	t Point
summer shifting	40.0°
Min∕Max lim. dis	scharge
direction:	
10:18 H 30	.06.22

Vrtložna komora se automatski kontroliše prema temperaturi i protoku vazduha. Neprestano menja ugao ubacivanja vazduha između vertikalnog i horizontalnog položaja. Optimalno podešava distribuciju vazduha prema lokalnim uslovima koristeći zadate vrednosti:

- Startna tačka za letnju promenu: Od ove temp. prostorije, vrtloženje se redukuje i vazduh se usmerava više vertikalno dole. Osetiće se veća brzina vazduha.
- Minimalna granica smera izduvanja: Minimalna granična vrednost usmerenja vazduha prema dole može sprečiti promaju na pokrivnoj površini.
- Maksimalna granica smera izduvanja: Sa maksimalne granične vrednosti ograničava se širenje vazduha prema horizontali i vazduh će ići više prema dole kako bi se efekat hlađenja više osetilo.
- U veoma visokim halama, maksimalna vrednost se može koristiti da vazduh dopre do zone ljudi.

Prikaz ekrana:

- Vreme koje je isteklo od zadnje zamene filtera (TopVent[®] SH/SC/SHC: svež vazduh/odsisni vazduh)
- Podešeni broj radnih sati za podsetnik

Podešavanje distribucije vazduha:

- Idite na polje unosa sa 4.
- Podesite vrednost sa **↑ ↓**.
- Potvrdite sa 4.

Podešavanje podsetnika:

- Idite na polje unosa sa
- Podesite vrednost sa **↑ ↓**.
- Potvrdite sa 4.

Resetovanje vremena na 0:

- Idite na 'Reset' sa 4.
- Podesite vrednost na '1' sa ¹.
- Potvrdite sa 4.

Info menu	06/06
REMU 01	
Uperating h	ours filter sin/Pocinc
Cur.:	0/ 0h
Maint.: 30	00ĥ/ 3000ĥ
Reset: 📓	
10:18 ! 8	30.06.22

5.3 Info meni recirkulacionih uređaja

Info mer RECU 61 Supply a Supply a Return t	NU Mode: Air ten Air se Semp.	ST MP tp	01- 32 32 40	/06 .5% .7% .0%
Door cor 10:18	ntact Ĥ	30.	clo: 06.	sed 22
Mnfo mer RECU 61 Heating Cooling Air-Inje	NU Mode: valve valve ctor	ST	02. 1)	706 00% 0% 10%
10:10	6	τa	94	22

Enfo menu RECU 61 Mode:	92/06 ST	
Gas burner	0%	
Air-Injector	10%	
Gas status 0 10:18 🔒	30.06.22	

Info menu RECU 61	03/06
Supply air temperature Min limit < Max limit >	alarms ∎ 5.0% 60.0%
10:18 Ĥ	30.06.22

Info menu	04/06
PUMPS	DO /DI
Heating pump	0n /0n
Supply air fan	011/011 0%
10:18 🛛 🕄	30.06.22

∎nfo menu RECU 61	04/06
Supply air fan	0%
Alarm8: 0 L: 0	W: 0
10:18 û 30.	06.22

- Na sledeću stranu prelazite sa 4.
- Prikaz ekrana:
- Trenutni režim rada uređaja
- Trenutna ubacna temperatura
- Zadata ubacna temperatura
- Povratna temperatura vode
- Pozicija kontakta vrata

Prikaz kod uređaja sa izmenjivačem za grejanje/hlađenje:

- Trenutni režim rada uređaja
- Pozicija ventila za grejanje
- Pozicija ventila za hlađenje
- Pozicija vrtložne komore
 - 0 % = Vertikalno uduvanje 100 % = Horizontalno uduvanje
- Prikaz kod gasnih uređaja:
- Trenutni režim rada uređaja
- Komandni signal gasnog grejača
- Pozicija vrtložne komora
 - 0 % = Vertikalno uduvanje
 - 100 % = Horizontalno uduvanje
- Stanje gasnog grejača

Prikaz ekrana:

- Donja granica temperature dovodnog vazduha
- Gornja granica temperature dovodnog vazduha

Alarm se uključuje ukoliko je temperatura dovodnog vazduha van ovih granica.

Prikaz kod uređaja sa izmenjivačem za grejanje/hlađenje:

- Pumpa za grejanje: komanda za uključenje i povratna informacija
- Pumpa za hlađenje: komanda za uključenje i povratna informacija
- Trenutni protok vazduha (u % od nazivnog protoka)

Prikaz kod gasnih uređaja:

- Trenutni protok vazduha (u % od nazivnog protoka)
- Kod greške gorionika
 - B..... Greške (zaustavlja rad)
 - L..... Privremene greške
 - W..... Upozorenja

Podešavanje granica:

- Idite na granicu sa 4.
- Podesite vrednost sa ↑ ↓.
- Potvrdite sa 4.

🛽nfo menu	05/06
RECU 01	
Air-Injector	
Room temp. start	Point
summer shifting	40.0°
Min/Max lim. d <u>i</u> sc	harge
direction: 🔟 🖉	100 %
<u>10:18 🔒 30.</u>	06.22

Vrtložna komora se automatski kontroliše prema temperaturi i protoku vazduha. Neprestano menja ugao ubacivanja vazduha između vertikalnog i horizontalnog položaja. Optimalno podešava distribuciju vazduha prema lokalnim uslovima koristeći zadate vrednosti:

- Startna tačka za letnju promenu: Od ove temp. prostorije, vrtloženje se redukuje i vazduh se usmerava više vertikalno dole. Osetiće se veća brzina vazduha.
- Minimalna granica smera izduvanja: Minimalna granična vrednost usmerenja vazduha prema dole može sprečiti promaju na pokrivnoj površini.
- Maksimalna granica smera izduvanja: Sa maksimalne granične vrednosti ograničava se širenje vazduha prema horizontali i vazduh će ići više prema dole kako bi se efekat hlađenja više osetilo.
- U veoma visokim halama, maksimalna vrednost se može koristiti da vazduh dopre do zone ljudi.

Prikaz ekrana:

- Vreme koje je isteklo od zadnje zamene filtera (TopVent[®] SH/SC/SHC: svež vazduh/odsisni vazduh)
- Podešeni broj radnih sati za podsetnik

Podešavanje distribucije vazduha:

- Idite na polje unosa sa 🖊.
- Podesite vrednost sa ↑ ↓.
- Potvrdite sa **4**.

Podešavanje podsetnika:

- Idite na polje unosa sa 4.
- Podesite vrednost sa **↑ ↓**.
- Potvrdite sa 4.

Resetovanje vremena na 0:

- Idite na 'Reset' sa 4.
- Podesite vrednost na '1' sa ¹.
- Potvrdite sa 4.

Info menu	06/06
RECU 01	
Operating hours	_filter
Fresh air/	Recirc.
Maint /	00 70005
Docot:	2000N
10:18 ! A 3	0.06.22

6 Rad u meniju zone

Preduslov: aktivan Korisnik korisnički nivo (za unos lozinke pogledajte deo 2.6).

Operating menu 01/05
ZONE
REMU Operating mode: 📶
1=ST/2=SA1/3=SA2
4=REC1/5=REC/6=EXT
7=AUTO
Fresh air ratio: FIX
10:18 6 30.06.22

Na sledeću stranu prelazite sa 4.

Izbor režima rada:

- Idite na polje za unos sa .
- Podesite željeni režim rada sa 1 4.
- Potvrdite sa 4.

Izaberite način regulacije odnosa svežeg vazduha u režimima rada SA1 i SA2: FIX.....Fiksni odnos VAR ...Promenljiv

- Podesite vrednost sa $\uparrow \Psi$.
- Potvrdite sa **4**.

Operating menu 02/05 ZONE Room temp. setpoints: Day (heating) ■24.0% Day (cooling) 25.0% Cool prot. 15.0% Overheat prot. 27.0% 10:18 읍 30.06.22

- Podešavanje željenih sobnih temperatura Dnevna / Zaštita od pothlađivanja / Zaštita od pregrevanja:
- Idite na polje za unos sa .
- Podesite vrednost sa $\mathbf{\uparrow \downarrow}$.
- Potvrdite sa **←**.



Napomena

Zadata temperatura prostorije u hlađenju se automatski kalkuliše zavisno od zadate vrednosti u grejanju i sprečava neprekidnu promenu grejanja i hlađenja. Hlađenje se samo onda aktivira kada temperatura prostorije premaši ovu vrednost.

Operating menu 03/05
Night cooling summer 🛙
Room setpoint 21.0°
Fan setpoint 100%
10:18 <u>6</u> 30.06.22

Podešavanje noćnog hlađenja leti – Aktiviranje, Zadata sobna temperatura i Zadata brzina ventilatora:

- Idite na polje za unos sa .
- Podesite vrednost sa **↑ ↓**.
- Potvrdite sa **←**.

Podešavanje vremena rada dugmadi za izbor režima rada:

- Idite na dugme sa **ሩ**.
- Podesite vrednost sa A 4.
- Potvrdite sa

Kada se dugme uključi, nakon isteka ovog vremena uređaji se vraćaju u automatski režim rada.

Podešavanje odnosa svežeg vazduha:

- Idite na polje za unos sa
- Podesite vrednost sa [↑]
- Potvrdite sa **ሩ**.

Sa kombinovanih senzorom prostorije, podešavanje kvaliteta vazduha:

- Idite na polje unosa sa 4.
- Podesite vrednost sa **↑ ↓**.
- Potvrdite sa **4**.

Operating	Μe	enu	05/05	
ZONE				
tomponatum	~~	5150	ome	
Min limit	ξ	ara		
Max limit	Ś		40.0%	
10:18	li i	اک	0.06.22	

Podešavanje donje i gornje granice temperature prostorije: Idite na granicu sa ◀. Podesite vrednost sa ↑ ↓. Potvrdite sa ◀.

Alarm se uključuje ukoliko je temperatura prostorije izvan ovih granica.

Operating ZONE	menu	ı 06∕06
Room air	arms	-
Min limit		0 PPM
Max IIMIC		2000 PPIII
10:18	6	30.06.22

Sa kombinovanim senzorom prostorije: podešavanje donje i gornje granice kvaliteta vazduha:

- Idite na polje unosa sa
- Podesite vrednost **↑ ↓**.
- Potvrdite sa **4**.

Alarm se uključuje ako kvalitet vazduha uzađe van ovog opsega.

7 Alarmi

Svi alarmi se snimaju u listi alarma i moraju biti potvrđeni od strane korisnika. Zavisno od uzroka alarma, oni se ili automatski brišu nakon otklanjanja kvara, ili je neophodno njihovo resetovanje.

7.1 Prikaz alarma

U Prikazu sistema (Overview)



- 1 Zbirni alarm:
 - Simbol trepće: Pojavio se novi alarm.
 - Simbol stalno svetli: Potvrđeni alarm je još uvek prisutan.
- 2 Status alarma uređaja br. 02

U Listi alarma

Prikaz liste alarma: jednom kratko pritisnite A.



7.2 Obrada alarma

Preduslov: aktivan Korisnik korisnik i nivo (za unos lozinke pogledajte deo 2.6).

Mverview i 01∕01 ZONE 01 Mode SA2 REMU 01 02	Pozivanje liste alarma iz bilo kog menija: ■ Jednom kratko pritisnite dugme ▲. ■ Prikazuje se lista alarma.
RECU 61 62	
Alarms 1⁄006 Date Time Unit ID ■28.07 10:00 0102 40208 -04.08 14:11 0102*0301	 Idite na alarm koji želite da potvrdite sa ↑↓. Potvrdite sa O. Idite na sledeći alarm koji želite da potvrdite sa ↑↓. Potvrdite sa O, i tako dalje.
Alarms 1⁄006 Date Time Unit ID ∎88.07 10:00 0102!0208	 Ikonica statusa alarma se menja u '!'. Otklonite kvar. Ukoliko je potrebno, pozovite Hoval korisnički servis.
	Resetovanje alarma: ■ Pritisnite dugme ▲ i držite oko

- Pritisnite dugme A i držite oko 3 sekunde.
- Nazad na Overview: Pritisnite 5.

7.3 Lista alarma

Sledeća tabela sadrži pregled svih mogućih alarma i njihovih uzroka. Ukoliko je potrebno, pozovite Hoval korisnički servis za otklanjanje kvara.

ID	Alarm	Uzrok	Reakcija sistema	Otklanjanje kvara
1	Zaštita od mraza (ubacni vazduh)	Temperatura ubacnog vazduha je pala ispod 13 °C.	Mešni ventil grejanja se kontinualno otvara. Uključuje se pumpa grejnog sistema (opcija).	Proverite snabdevanje uređaja toplotom kao i njegovu hidrauliku, otklonite kvar.
		Temperatura ubacnog vazduha je pala ispod 8 °C.	Aktivira se alarm zaštite od mraza (ubacni vazduh). Mešni ventil grejanja se skroz otvara. Uređaj se isključuje.	Resetujte alarm.
2	Zaštita od mraza (povrat vode)	Povratna temperatura vode je pala ispod 15 °C.	Mešni ventil grejanja se kontinualno otvara. Uključuje se pumpa grejnog sistema (opcija).	
		Povratna temperatura vode je pala ispod 7 °C.	Aktivira se alarm zaštite od mraza (povrat vode). Mešni ventil grejanja se skroz otvara. Uređaj se isključuje.	
3	Greška ventilatora ubacnog vazduha 1	Motor ventilatora je u kvaru ili je is- ključen pripadajući automatski osigurač.	Uređaj se isključuje.	Uključite automatski osigurač.
5	Greška isključenog revizionog prekidača	Revizioni prekidač je u položaju "0".	-	Prebacite revizioni prekidač u položaj "1".
6	Zaštita od mraza	Temperatura posle izmenjivača toplote je pala ispod 11 °C.	Mešni ventil grejanja se kontinualno otvara. Uključuje se pumpa grejnog sistema (opcija).	Proverite snabdevanje uređaja toplotom kao i njegovu hidrauliku, otklonite kvar.
		Temperatura posle izmenjivača toplote je pala ispod 5 °C.	Aktivira se alarm zaštite od mraza. Mešni ventil grejanja se skroz otvara. Uređaj se isključuje.	Resetujte alarm.
9	Prinudno isključenje uređaja	Spoljni signal je aktivirao funkciju prinudnog isključenja.	Uređaj se isključuje.	Deaktivirajte spoljni signal. Resetujte alarm.
10	Prinudno isključenje zone	Spoljni signal je aktivirao funkciju prinudnog isključenja.	Svi uređaji u zoni se isključuju.	-
200	Održavanje filtera svežeg vazduha	Podešena razlika pritiska na presostatu	_	Zamenite filter.
201	Održavanje filtera odsisnog vazduha	filtera je premašena duže od 2 minuta.		Resetujte alarm.
202	Održavanje filtera svežeg vazduha (radni sati)	Podsetnik da su dostignuti radni sati za održavanje filtera.	-	Proverite filter, ukoliko je potrebno zamenite ga.
203	Održavanje filtera odsisnog vazduha (radni sati)			Resetujte alarm.
206	Održavanje filtera (radni sati)	Podsetnik da su dostignuti radni sati za održavanje filtera.	-	Proverite filter, ukoliko je potrebno zamenite ga. Resetujte alarm.
208	Održavanje filtera	Podešena razlika pritiska na presostatu filtera je premašena duže od 2 minuta.	-	Zamenite filter. Resetujte alarm.
218	Greška senzora temperature mešanog vazduha, kratak spoj	Kratak spoj senzora ili kabla.	Funkcija besplatnog grejanja/hlađenja se deaktivira.	Otklonite grešku. Resetujte alarm.
219	Greška senzora temperature mešanog vazduha, prekid	Prekid na senzoru ili kablu.		
220	Greška senzora ubacnog vazduha, kratak spoj	Kratak spoj senzora ili kabla.	Uređaj prelazi u režim rada L_REC i radi prema temperaturi odsisnog vazduha.	Otklonite grešku. Resetujte alarm.
221	Greška senzora ubacnog vazduha, prekid	Prekid na senzoru ili kablu.	Ukoliko se senzor odsisnog vazduha pokvari u isto vreme uređaj se isključuje.	
222	Greška senzora spoljnog vazduha, kratak spoj	Kratak spoj senzora ili kabla.	Sistem nastavlja sa radom kao da je tempe- ratura svežeg vazduha 0 °C.	Otklonite grešku. Resetujte alarm.
223	Greška senzora spoljnog vazduha, prekid	Prekid na senzoru i kablu.		

ID	Alarm	Uzrok	Reakcija sistema	Otklanjanje kvara	
232	Greška senzora povratne temperature vode, kratak spoj	Kratak spoj senzora ili kabla.	Uređaj nastavlja sa radom kao da je povratna temperatura 99 °C. Funkcije	Otklonite grešku. Resetujte alarm.	
233	Greška senzora povratne temperature vode, prekid	Prekid na senzoru i kablu.	vođene ovim senzorom nisu aktivne.		
234	Greška sensora temperature prostorije 1, kratak spoj	Kratak spoj senzora ili kabla.	 Ukoliko ima samo jedan senzor: Svi uređaji prelaze u režim rada L_REC i 	Otklonite grešku. Resetujte alarm.	
235	Greška sensora temperature prostorije 1, prekid	Prekid na senzoru i kablu.	 rade bez senzora temperature prostorije. Ukoliko ima više senzora: Vrednost neispravnog senzora se ne koristi. Svi uređaji u zoni koriste vrednost drugih senzora. 		
236	Greška sensora temperature prostorije 2, kratak spoj	Kratak spoj senzora ili kabla.	Vrednost neispravnog senzora se ne koristi. Svi uređaji u zoni koriste vrednost drugih	Otklonite grešku. Resetujte alarm.	
237	Greška sensora temperature prostorije 2, prekid	Prekid na senzoru i kablu.	senzora.		
238	Greška sensora temperature prostorije 3, kratak spoj	Kratak spoj senzora ili kabla.			
239	Greška sensora temperature prostorije 3, prekid	Prekid na senzoru i kablu.			
240	Greška sensora temperature prostorije 4, kratak spoj	Kratak spoj senzora ili kabla.			
241	Greška sensora temperature prostorije 4, prekid	Prekid na senzoru i kablu.			
280	Greška sensora kvaliteta vazduha	Greška na senzoru ili kablu.	U SA1/SA2 režimu rada sa promenljivim odnosom svežeg vazduha, žaluzina svežeg vazduha je otvorena 100%	Otklonite grešku. Resetujte alarm.	
282	Greška senzora diferencijalnog pritiska ubacnog vazduha	Greška na senzoru, kablu ili cevima.	Uređaj nastavlja sa radom, sa fabričko podešenim vrednostima. Funkcije vođene ovim senzorom nisu aktivne	Otklonite grešku. Resetujte alarm.	
287	Greška pumpe grejnog sistema	Greška na pumpi ili je isključen automatski osigurač.	Pri niskoj spoljašnjoj temperaturi uređaj prelazi u režim rada L_REC.	Otklonite grešku.	
288	Greška pumpe rashladnog sistema	Greška na pumpi ili je isključen automatski osigurač.	Uređaj nastavlja sa radom bez hlađenja.	Otklonite grešku.	
289	Greška u grejanju	Greška oko snabdevanja toplotnom energijom	Pri niskoj spoljašnjoj temperaturi uređaji u zoni prelaze u režim rada REC.	Otklonite grešku.	
290	Greška u hlađenju	Greška oko snabdevanja rashladnom energijom	Svi uređaji u zoni nastavljaju sa radom bez hlađenja.	Otklonite grešku.	
291	Greška kondenz pumpe	Greška na pumpi ili je isključen automatski osigurač.	Uređaj nastavlja sa radom bez hlađenja.	Otklonite grešku	
297	Greška gasnog generatora toplote	Neispravan gasni kondenzacioni kotao (RoofVent®) ili izmenjivač toplote sa gasnim sagorevanjem (TopVent®)	Uređaj se isključuje.	Zovite Hoval korisnički servis.	
300	Maksimalna granica temperature prostorije	Prekoračena je maksimalna granična temperatura prostorije.	-	Smanjite temperaturu prostorije ispod granične vrednosti ili podesite graničnu vrednost.	
301	Minimalna granica temperature prostorije	Temperatura prostorije je pala ispod minimalne granične vrednosti.	-	Povećajte temperaturu prostorije iznad granične vrednosti ili podesite graničnu vrednost.	
302	Maksimalna granica temperature ubacnog vazduha	Prekoračena je maksimalna temperatura ubacnog vazduha.	-	Otklonite uzrok prekoračenja temperature ubacnog vazduha ili prilagodite graničnu vrednost.	
303	Minimalna granica temperature ubacnog vazduha	Temperature ubacnog vazduha je pala ispod minimalne vrednosti.	-	Otklonite uzrok pada temperature ubacnog ubacnog vazduha ili prilagodite graničnu vrednost.	
306	Maksimalna granica kvaliteta vazduha	Prekoračena je maksimalna vrednost kvaliteta vazduha u prostoriji.	-	Smanjite vrednost kvaliteta vazduha ispod granične vrednosti ili prilagodite graničnu vrednost.	

ID	Alarm	Uzrok	Reakcija sistema	Otklanjanje kvara
307	Minimalna granica kvaliteta vazduha	Vrednost kvaliteta vazduha u prostoriji je pala ispod minimalne vrednosti.	-	Povećajte vrednost kvaliteta vazduha iznad granične vrednosti ili prilagodite graničnu vrednost.
325	Greška spoljnog signala za klapnu odsisnog vazduha / recirkulacionu klapnu	Greška u signalu ili kablu.		Otklonite grešku. Resetujte alarm.
327	Greška spoljnog signala za režim rada uređaja sa mešanim vazduhom	Greška u signalu ili kablu.		Otklonite grešku. Resetujte alarm.
328	Greška spoljnog signala za režim rada recirkulacionih uređaja	Greška u signalu ili kablu.		
600	Alarm povratnog signala mešnog ventila za grejanje	Zaglavio se ventil, neispravan je servo- motor ili je ručna komanda u toku.	-	Proverite mehaničku i električnu ispravnost servomotora i ventila,
601	Alarm povratnog signala mešnog ventila za hlađenje			otklonite grešku. Resetujte alarm.
605	Alarm povratnog signala recirkulacione klapne	Zaglavile su se lopatice žaluzine, neispravan je servomotor ili je ručna komanda u toku	-	Proverite mehaničnu i električnu ispravnost servomotora i ventila, otklonite grešku. Resetujte alarm.
606	Alarm povratnog signala servomotora Vrtložne komore	Zaglavile su se lopatice Vrtložne komore, neispravan je servomotor ili je ručna komanda u toku	-	Proverite mehaničnu i električnu ispravnost servomotora i ventila, otklonite grešku. Resetujte alarm.
607	Alarm povratnog signala pumpe za grejanje	Greška povratnog signala ili je ručna komanda u toku.	-	Otklonite grešku. Resetujte alarm.
608	Alarm povratnog signala pumpe za hlađenje			
613	Alarm povratnog signala izbornog ventila za grejanje			
614	Alarm povratnog signala izbornog ventila za hlađenje			
721	Lokalni zaštitni režim L_REC aktivan	Zaštitni režim je aktivan zbog pojave nekog drugog alarma.	Uređaj nastavlja sa radom u bezbednom režimu L_REC.	Otklonite grešku.
722	Centralni zaštitni režim REC aktivan	Zaštitni režim je aktivan zbog pojave nekog drugog alarma.	Svi uređaji u zoni nastavljaju sa radom u bezbednom režimu REC.	Otklonite grešku.
723	Havarijski režim aktivan	Spoljni signal je aktivirao funkciju havarijskog režima.	Uređaj radi u havarijskom režimu.	lsključite spoljni signal.
900	Zona se ne vidi	Prekid u komunikaciji sa ovom zonom.	Svi uređaji u zoni su isključeni. Onlajn funkcije nisu aktivne.	Proverite IP mrežu. Otklonite grešku.
901	Uređaj se ne vidi	Nema komunikacije sa ovim uređajem.	Uređaj radi u isključenom režimu sa	Proveriti kabliranje.
902	Recirkulacioni uredaj se ne vidi		nisu aktivne.	Otkionite gresku.
903	Prinudno podešavanje vrednosti	Ručna intervencija na podešavanju vrednosti.	Sistem ili uređaj radi sa prinudno podešenim vrednostima.	Kontaktirajte ovlašćeni servis Hoval-a.
907	TTC Expansion modul se ne vidi	Nema komunikacije sa regulatorom.	Pojedine funkcije nisu aktivne.	Kontaktirajte korisnički servis Hoval-a.
908	Greška univerzalnog I/O porta	Greška u signalu na povezivanju sa kontrolerom	Pojedine funkcije nisu aktivne.	Kontaktirajte korisnički servis Hoval-a.
911	Potrebno je zameniti bateriju	Potporna baterija je prazna.	Datum je pogrešan posle nestanka napajanja.	Ispravite datum. Pozovite Hoval korisnički servis.
912	BACnet klijent se ne vidi	Klijent nije komunicirao sa zonskim kontrolerom u zadnjih 300 s.	Sistem nastavlja da radi sa poslednjim dobijenim vrednostima.	Proverite BACnet komunikaciju. Otklonite grešku.
913	Gasni grejač se ne vidi na mreži	Nema komunikacije sa kontrolerom gorionika (prekid veze, neispravan osig- urač kontrolera gorionika, uređaj nema napajanje).	Uređaj se isključuje.	Proverite kabliranje i kontroler gorionika. Otklonite grešku. Resetujte alarm.

8 Podesivi parametri

Sledeća lista pokazuje parametre koji se mogu podesiti na nivou Korisnika:

Parametri	Opseg podešavanja	Fabrička vrednost	Dimen- zija	Sekcija	Meni
Nedeljni kalendar, uređaj sa dovodom vazduha	50 unosa ST REC REC1 SA1 SA2	ST	-	4.3	0-10/10
Nedeljni kalendar, recirkulacioni uređaj	50 unosa ST REC REC1	ST	-	4.3	0-10/10
Alarm temperature ubacnog vazduha MIN zadata vrednost	0 70	5	°C	5.2, 5.3	03/06
Alarm temperature ubacnog vazduha MAX zadata vrednost	0 70	60	°C	5.2, 5.3	03/06
Početna temperatura prostorije za letnje pomeranje	20 40	40	°C	5.2, 5.3	05/06
Minimalna granica Vrtložne komore	0 100	0	%	5.2, 5.3	05/06
Maksimalna granica Vrtložne komore	0 100	100	%	5.2, 5.3	05/06
Radni sati do zamene filtera svežeg vazduha	0 99999	3000	h	5.2, 5.3	06/06
Radni sati do zamene filtera odsisnog vazduha	0 99999	3000	h	5.2, 5.3	06/06
Izborni prekidač za lokalni režim rada REMU	ST REC REC1 SA1 SA2 EXT AUTO	ST	-	6	01/05
Izborni prekidač za lokalni režim rada RECU	ST REC REC1 EXT AUTO	ST	-	6	01/05
Izborni prekidač za odnos svežeg vazduha	FIX VAR	FIX	-	6	01/05
Zadata dnevna temperatura prostorije	5.0 40.0	21	°C	6	02/05
Temperatura prostorije za zaštitu od pothlađivanja	5.0 40.0	19	°C	6	02/05
Temperatura prostorije za zaštitu od pregrevanja	5.0 40.0	25	°C	6	02/05
Izborni prekidač za noćno hlađenje	Off Auto	Auto	-	6	03/05
Zadata temperatura prosotorije z noćno hlađenje	15 50	21	°C	6	03/05
Zadati protok vazduha za noćno hlađenje	50 100	100	%	6	03/05
Vreme rada privremenog režima rada ST (Pripravnost)	1 9999	30	min	6	04/05
Vreme rada privremenog režima rada REC	1 9999	30	min	6	04/05
Zadata vrednost odnosa svežeg vazduha	0 100	10	%	6	04/05
Zadata vrednost kvaliteta vazduha	250 2000	800	ppm	6	04/05
Alarm temperature u prostoriji MIN zadata vrednost	5 60	5	°C	6	05/05
Alarm temperature u prostoriji MAX zadata vrednost	5 60	55	°C	6	05/05
Alarm kvalitet vazduha u prostoriji MIN zadata vrednost	0 2000	0	ppm	6	05/06
Alarm kvalitet vazduha u prostoriji MAX zadata vrednost	0 2000	2000	ppm	6	05/06

					1						1								
-	 		 				 			 		 	 		 	 	 	 	
		_																	
_		_		 								 	 		 	 			
		_																	
			 				 			 		 	 		 	 _	 	 	
_	 		 				 					 	 		 	 		 	
		_																	
_												 				 			
-										 		 	 		 	 			
_	 		 				 			 		 	 		 	 	 	 	
		_																	
+									_										
_		_											 _			 			
		_																	
_	 	_					 					 	 		 	 	 		
					-								-						
					-														
+																 			
		-																	
_	 	_											 	_		 			
					1								- I						

																	-	
																-		
																-		
_		_			 		_	 	 	_								
_		_								 	 					-		
																-		
	 							 		 		 					_	
																_		
_	 							 	 	 	 	 		 	 	_	 	
_								 				 		 		_		
																_		
	 			 	 			 	_	 	 							
_								 	 	 		 			 	_	 	
																_		
	 							 	 	 	 	 			 	_	 	
					 			 	 					 	 	_		

Srbija

TopTherm doo Zanatska 3. 21220 Bečej Srbija Tel. 021-6919-555 office@hoval.rs www.hoval.rs